


GUIA RÁPIDO PARA TESTE DE CONSUMÍVEIS

Você sabe está durando o consumível em sua máquina de corte a plasma?

Siga os passos e saiba a resposta!


1º Passo:

Selecione o processo na tabela de corte e coloque consumíveis originais novos;




2º Passo :

Clique em "Alterar Consumível";



3º Passo:

Clique em "Novo Bico" e "Novo Eletrodo";



4º Passo :
Zere os parâmetros existentes;

Vida máx bico de plasma	Vida máx eletrodo plasma
Tocha plasma 1	Tocha plasma 1
0 minutos	0 minutos
0 perfura	0 perfura
0 Erros arco (atuais)	0 Erros arco (atuais)
0 milímetros	0 milímetros
0 minutos/perfuraç	0 minutos/perfuraç
Último bico instalado	Últim eletrodo instalado
19 Oct 2015 1:29 PM	19 Oct 2015 1:29 PM
Eletrodo SilverPlus <input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim	

5º Passo:
Dê start no equipamento e comece o teste.

6º Passo:
Quando o consumível atingir o final da vida, pare o equipamento e clique novamente em “Alterar Consumível”



7º Passo:
Anote os dados de Tempo de Corte e Perfurações

Vida máx bico de plasma	Vida máx eletrodo plasma
Tocha plasma 1	Tocha plasma 1
⇒ 0 minutos	⇒ 0 minutos
⇒ 0 perfura	⇒ 0 perfura

Esta é a durabilidade do seu consumível.